



- 1) Nordic Slider verkehrt in den Rinnenfalz legen.
- 2) Rollen exakt horizontal ausrichten.



- 4) Nordic Slider um die Längsachse 180 Grad drehen.



- 4a) Nur für NSA – Nordic Slider Alpine:  
Vierkantschrauben in die Ausnehmungen der Rinne legen. Achtung! –mit der breiteren Seite  
voran in die Ausnehmung schieben.

- 4b) Nordic Slider in Rinnenfalz legen.



- 3) Rollenelemente in horizontalen Position fixieren.  
Max. Drehmoment 25 Nm.



- 5) Nordic Slider mit den Schrauben fixieren.