



Istruzioni per il montaggio degli elementi a rullo

NSX – Nordic Slider Cross Country
NSA – Nordic Slider Alpine



- 1) Inserire il Nordic Slider capovolto nella scanalatura.
- 2) Regolare gli elementi a rullo in modo che siano perfettamente in orizzontale.



- 3) Fissare gli elementi a rullo in posizione orizzontale.
Momento torcente max: 25 Nm



- 4) Girare nuovamente il Nordic Slider.



- 4a) NSA – Solo per Nordic Slider Alpine:
Inserire la rondella nella cavità della scanalatura. La rondella è asimmetrica, il foro dovrà essere posizionato sul lato della scanalatura.

- 4b) Inserire il Nordic Slider nella scanalatura.



- 5) Fissare il Nordic Slider con le apposite viti.